Manual de puesta en marcha de los equipos UPS

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para alimentar los aparatos eléctricos alimentados de red 22/230V AC en caso de emergencia.

3. Primera puesta en marcha y uso

- Conecte al equipo los cables de alimentación de los aparatos protegidos.
- Conecte el cable de alimentación del prolongador al enchufe de red con toma de tierra.
- Encienda la alimentación utilizando el interruptor que se encuentra en el panel del equipo, si lo hay,

4. Precauciones

- No se deben superar los parámetros nominales de funcionamiento del equipo.
- El equipo UPS está destinado para trabajar con alta tensión.
  En el interior del equipo hay componentes bajo tensión peligrosa para la vida humana.
- No abra el equipo, puede causar un choque eléctrico o su funcionamiento incorrecto.
- No se aconseja utilizar el aparato para alimentar los aparatos de subsistencia.
- No vierta ningún tipo de líquido sobre la carcasa del UPS ni a su interior.
- Almacene el equipo en lugares secos. Evite situar el equipo UPS en ambientes húmedos o cerca de líquidos, tales como disoluciones químicas.
- Evite situar el equipo UPS en sitios donde pueda estar expuesto a la luz solar directa u otras fuentes de calor, así como en sitios de baja temperatura.
- No cubra las rejillas de ventilación puesto que permiten la salida de aire caliente del interior del equipo UPS.
- Para conectar el UPS, utilice el cable con tierra y la clavija del UPS debería conectarse al enchufe con tierra.
- En condiciones normales de „trabajo en la red”, el fusible en entrada protege el UPS en caso de sobrecargas o cortocircuito.
- El enchufe al que está conectado el UPS debe estar cerca del equipo y tener un fácil acceso.
- El alimentador tiene su propia fuente de alimentación - lleva acumuladores internos. ¡La salida del UPS puede estar bajo tensión incluso cuando está desconectado de la red eléctrica! Está totalmente desconectado cuando las pinzas de la batería están desconectadas. ¡Esta operación puede ser realizada sólo por personal autorizado!
- Para cambiar la batería es necesario ponerse en contacto con el servicio autorizado.
- El alimentador debe conectarse al enchufe cuyo cable de alimentación está protegido con fusible cuyo valor nominal no supera 10A.

Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1